

Den ultimate gulvvaskemaskinen med maksimal brukeropplevelse

TASKI®

**ULTIMAXX
1900**



Mer
fleksibel

Bedre
bruker-
opplevelse

Smartere

Økt
kapasitet

Taski Ultimaxx 1900 gir et nytt nivå av valgmuligheter tilpasset dine behov. Intelligente løsninger uten sidestykke gir det ypperste innen kraftfullt og effektivt renhold.

Fleksibilitet

Flere valgmuligheter enn noensinne

- Tre forskjellige børstedeck – Enkel, dobbel eller sylinder.
- Standard gel eller to varianter Li-Ion batterier.
- Variabelt børstetrykk for optimalt renhold og strømbesparelse.
- Tilvalg som IntelliTouch berøringsskjerm, HEPA-filter, utstyrsholder og IntelliTrail flåtestyring.
- Integriert IntelliDose gir riktig dosering av vaskeløsning i Taskis klar til bruk-løsninger eller åpen løsning for å bruke den kjemi man måtte ønske.

Smartere

Små detaljer som gir store fordeler

- Taskis velkjente gule vedlikeholdspunkter er selsvagt med og videreutviklet.
- Grovfilteret leveres nå med lokk for enda enklere renhold av tank etter bruk.
- Låsemekanismen i tanklokket har fått egen løsning for lufting av tank når maskin ikke er i bruk.
- Med elektronisk børstedeck monteres pads/børster automatisk. Pads/børster og nal løses enkelt ut uten behov for verktøy av noe slag.
- LED-lys i front for økt sikkerhet.



Brukeropplevelse

En behagelig arbeidshverdag

Som ved tidligere modeller er også Taski Ultimaxx enkle og intuitive i bruk. Dette gjelder alt fra dashboard, til renholdsprosess og vedlikehold etter bruk. Ergonomisk styre og fremdrift på hjul gjør maskinen svært lett å håndtere. Taski Ultimaxx leveres som standard med Taskis patenterte «hvísketeknologi». Denne unike innovasjonen kombinerer optimalt oppsug med umiddelbar støybegrensing.

Økt kapasitet

Optimalt renhold over lange økter

Økt tankstørrelse gir opptil 1900 m² renhold på en tank. Batterikapasitet på 3 timer ved vanlig bruk og opptil 6 timer ved eco-modus og Li-Ion 104 Ah. Ved valg av li-ion batterier kan maskinen klattlades og brukes fritt hele dagen. Børstetrykk kan varieres etter behov. Høyest trykk som standard for best renhold. På områder med lite smuss kan man kjøre eco-modus med lavere børstetrykk og dermed lavere batteribruk.

TASKI®


**ULTIMAXX
1900**

Hvorfor Taski Ultimaxx er den ultimate renholdsmaskinen



* Tilvalg

- Forberedelser
- Operasjon
- Vedlikehold



1
Trekk ut støpsel når maskinen er ferdig ladet.



2
Åpne lokk til tanken.



3
Fyll rentvannstanken med rent vann.




4a
Doser renholdsløsning i rentvannstank.



4b
Eller ved hjelp av IntelliDose.




5
Monter børster/pads.



6
Monter sugeslangen på nalen.



7
Start maskinen ved å trykke inn nøkkelen.



8b
Senk børstedekket automatisk med bryter på dashboard.



9
Senk nalen.




10
Start vannutlegg, sugemotor og velg doseringsnivå.



11
Start renholdsoppgaven



12
Løft børstedekket med pedal eller bryter.



13
Løft nalen.



14
Tøm tanken.



15
Løs ut nalen og skyll den med vann.



16
Sjekk filter og skyll med vann.



17
Ta av børster/pads og skyll av.



18
Løs ut flottør og skyll av.



19
Tøm grovfilter og skyll med vann.



20
Sjekk filter og skyll med vann.



21
Lagre maskinen med åpent lokk for å hindre lukt.



22
Sett maskinen til lading ved behov.

Taski Ultimaxx 1900	1 x 17 "	2 x 11 "	Valsebørste
Ytelse teoretisk/praktisk (m ² /t)	1935/1451	2475/1856	2475/1856
Teoretisk ytelse per tank	1900 m ² /t	1900 m ² /t	1900 m ² /t
Fremdrift på hjul	Ja	Ja	Ja
Børstesystem			
Arbeidsbredde (cm)	43	55	55
Maksimalt børstetrykk (kg)	40	40	19
Nivåer børstetrykk (kg)	40/24	40/24	Kan ikke justeres
Børste hastighet (rpm)	150	195	
Tank			
Rentvannstank (l)	43	43	43
Skittenvannstank (l)	45	45	45
Dosering vaskeløsning	6 nivåer (22 ml/m ² - 140 ml/m ²)	6 nivåer (22 ml/m ² - 140 ml/m ²)	6 nivåer (22 ml/m ² - 140 ml/m ²)
Fremdrift			
Arbeidshastighet (km/t)	4,5	4,5	4,5
Transporthastighet (km/t)	5	5	5
Fartskontroll	Justerbar	Justerbar	Justerbar
Batterisystem			
Spenning (V)	24		
Batterikapasitet full kraft/eco-modus	Opptil 3 timer/Opptil 4 timer	Opptil 3 timer/Opptil 4 timer	Opptil 3 timer/Opptil 4 timer
Spesifikasjoner			
Vekt uten batteri og tom tank (kg)	88	93	104
Vekt med batteri og full tank (kg)	188	193	204
Dimensjoner (L x B x H cm)	122 x 49 x 112	120 x 60 x 112	121 x 64 x 112
Lydnivå (dB(A)) standard/eco-modus	63/60	63/60	63/60

TASKI ULTIMAXX 1900 SD 17"
VNR.

 Komplet med Gel-batterier
(Maskin, padholdere, Twisterpads Grønn og
fylleslange)

L-7525215K

 Komplet med Li-Ion 52 Ah-batterier
(Maskin, padholdere, Twisterpads Grønn og
fylleslange)

L-7525223K

 Komplet med Li-Ion 104 Ah-batterier
(Maskin, padholdere, Twisterpads Grønn og
fylleslange)

L-7525126K


TASKI ULTIMAXX 1900 DD 2 x 11"
VNR.

 Komplet med Gel-batterier
(Maskin, padholdere, Twisterpads Grønn og
fylleslange)

L-7525217K

 Komplet med Li-Ion 52 Ah-batterier
(Maskin, padholdere, Twisterpads Grønn og
fylleslange)

L-7525225K

 Komplet med Li-Ion 104 Ah-batterier
(Maskin, padholdere, Twisterpads Grønn og
fylleslange)

L-7525128K


TASKI ULTIMAXX 1900 VB
VNR.

 Komplet med Gel-batterier
(Maskin, børster og fylleslange)

L-7525220K

 Komplet med Li-Ion 52 Ah-batterier
(Maskin, børster og fylleslange)

L-7525228K

 Taski Ultim maxx 1900 1 x 17" Li-Ion 104 Ah
(Maskin, børster og fylleslange)

L-7525138K


TILBEHØR TASKI ULTIMAXX 1900 SD 17" VNR.

Padholder 17" L-6754 *

Børste Standard 17" L-5490

Børste Hard 17" L-5491

Børste Myk 17" L-5492

Nalgummi bakre L-4133980*

Nalgummi fremre L-4133981*

Twisterpad Grønn 17" L-7709 *

Twisterpad Gul 17" L-7708

Twisterpad Hvit 17" L-7707

Twisterpad Rød 17" L-7706

Twisterpad HT Blå 17" L-7512294

Twisterpad HT Oransje 17" L-7512293

TILBEHØR TASKI ULTIMAXX 1900 DD 11" VNR.

Padholder 11" L-6749 *

Børste Standard 11" L-6746

Børste Hard 11" L-6748

Børste Myk 11" L-6747

Nalgummi bakre L-4134201*

Nalgummi fremre L-4134202*

Twisterpad Grønn 11" L-7686 *

Twisterpad Gul 11" L-7685

Twisterpad Hvit 11" L-7684

Twisterpad Rød 11" L-7683

Twisterpad HT Blå 11" L-7519287

Twisterpad HT Oransje 11" L-7519286

TILBEHØR TASKI ULTIMAXX 1900 VB VNR.

Valsebørste 55 cm L-7524966 *

Nalgummi bakre L-4134201*

Nalgummi fremre L-4134202*





Twister Grønn

Til daglig bruk med gulvvasker. Diamantene i denne er meget finkornet. Ved daglig bruk øker glansen over tid. Fortsett å arbeide med Grønn pad inntil det er nødvendig med en ny renseprosess med Hvit eller Gul pad. Normalt vil dette først være nødvendig etter 6-12 måneder.



Twister Gul

Til daglig bruk med gulvvasker. Diamantene i denne er finkornet. De rengjør gulvet for smuss og overflateflekker samtidig som de sørger for polering til en glansfull og smussavstøtende gulvflate som er lett å rengjøre.



Twister Hvit

Dette er den nest groveste Twister-paden. Den fjerner små riper og flekker i overflaten på gulvet. Den vil lukke porene i gulvflaten og gi en silkematt finish. Taski Twister Hvit er også velegnet for finskuring av polishbehandlede gulv.



Twister Rød

Dette er den kraftigste Twister-paden med de groveste diamantene. Den skurer gulvet grundig rent, fjerner riper og gir et lysere gulv med en matt finish. Taski Twister Rød er også glimrende til oppskuring av polishbehandlede gulv.



Twister HT Blå


Ekstra slitesterk pad for høytrafikkerte områder. Ved regelmessig bruk opprettholdes effektivt en glansfull og ren overflate.



Twister HT Oransje

Ekstra slitesterk pad for høytrafikkerte områder. Dette er en grov pad som fjerner riper fra overflaten og etterlater et gulv som er godt forberedt for daglig renhold med Taski Twister.

TILBEHØR TASKI ULTIMAXX 1900	VNR.
Taski HEPA H13 Ultim maxx	L-7524965
Digitalt dashboard - Touchscreen	L-7525082
Utstyrsett	L-7524975
Taski Fylleslange Universalkobling	L-8502830 *
IntelliDose Flaske	L-7524989



* Inkludert med maskin

Book din demo i dag



*Lilleborg har
landsdekkende service*



Ren og nær verdiskapning